


FINNMIRROR® TILANJAKO-OVET RUMAVSKILJARE




ASENNUSOHJEET MONTERINGSANVISNINGAR



TILANJAKO-OVIEN ASENTAMINEN




Seinäkiskolla



Kattokiskolla





**Kattokiskon etäisyys seinästä
2 kattokiskon välinen etäisyys**





HUOM! Pyörästön rungossa on UP merkintä ja nuoli osoittamassa ylöspäin. Jos UP merkintä puuttuu pitää mutterikolon yläpuolella olevat pikkurei'ät olla ylöspäin.



1




PZ 2



13



- laita pyörät ja stopparit kiskoon
- kiinnitä alaohjain
- nosta ovi alaohjaimeen ja kiinnitä ovi pyöriin
- säädä ovi suoraan
- kiristä stopparit oikeaan kohtaan




i



Tilanjako-ovet yhteen suuntaan toimivalla hidastimella



1




2



PZ 2





13



i




Tilanjako-ovet kahteen suuntaan
toimivalla hidastimella



1




PZ 2




2



PZ 2





13




i




Tilanjako-ovet kahteen suuntaan toimivalla hidastimella



1



2





FINNMIRROR OY
puh. (03) 51 161